

안전수칙

지 게 차

- ✓ 지게차 운전면허를 소지한 사람만이 지게차를 운전한다.
- ✓ 작업을 시작하기 전에 후진경보음, 백미러 등 각 부의 작동상태를 점검한다.
- ✓ 모퉁이나 출입구 등에는 곡면 반사경을 설치한다.
- ✓ 지게차 허용하중을 초과하여 운반하지 않는다.
- ✓ 지게차 주행시에는 전방 시야를 확보하여야 한다.
- ✓ 화물이 적재된 포크 하부로 통행을 금지한다.
- ✓ 경사로에서 화물을 적재하거나 방향전환 등을 하지 않는다.
- ✓ 지게차 주차시에는 정해진 장소에서, 포크를 완전히 내리고 열쇠는 운전자가 별도 관리한다.